

Ergänzung zur Benutzerinformation

AquaControl +

Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung

Artikel-Nr.: 351021

12. Sonderfunktionen:

12.1 Nachfüllen:

12.1.1 Beschreibung:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einer Nachfüllfunktion ausgerüstet. Damit kann Wasser aus einem zweiten Tank in den Haupttank gepumpt werden. Die Schalterpunkte „Nachfüllen EIN“ und „Nachfüllen AUS“ können in gewohnter Weise per Menüpunkt eingestellt werden.

Die zusätzlich verwendete Pumpe muss über einen eigenen Trockenlaufschutz verfügen.




Abbildung 14: Systemübersicht „Nachfüllen“

12.1.2 Änderungen in der Bedienebene:

Die Hauptmenüebene (siehe Abbildung 9) erhält einen weiteren Menüpunkt:




Abbildung 15: Hauptmenüebene

Der Menüpunkt „Sonderfunktionen“ hat folgenden Inhalt:




Abbildung 16: Menüpunkt Sonderfunktionen

Die Nachfüllfunktion ist auch von Hand steuerbar. Dazu erhält die Menüebene „Handfunktionen“ einen weiteren Menüpunkt:




Abbildung 17: Ergänzung des Menüebene „Handfunktionen“

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Dezember 2012