

Ergänzung zur Benutzerinformation

AquaControl + *Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung*

Artikel-Nr.: 351021


10. Sonderfunktionen:

10. 1 Nachfüllen:

10. 1.1 Beschreibung:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einer Nachfüllfunktion ausgerüstet. Damit kann Wasser aus einem zweiten Tank in den Haupttank gepumpt werden. Die Schaltpunkte „Nachfüllen EIN“ und „Nachfüllen AUS“ können in gewohnter Weise per Menüpunkt eingestellt werden.

Die zusätzlich verwendete Pumpe muss über einen eigenen Trockenlaufschutz verfügen.



- 1: AquaControl+
- 2: zusätzliche Pumpe
- 3: zweiter Tank
- 4: Haupttank
- 5: zum Hauswasserwerk
- 6: Sensorik

Abbildung 13: Systemübersicht „Nachfüllen“

10. 1.2 Änderungen in der Bedienebene:

Die Hauptmenüebene (siehe Abbildung 8) erhält einen weiteren Menüpunkt:




Abbildung 14: Hauptmenüebene

Der Menüpunkt „Sonderfunktionen“ hat folgenden Inhalt:




Abbildung 15: Menüpunkt Sonderfunktionen

Die Nachfüllfunktion ist auch von Hand steuerbar. Dazu erhält die Menüebene „Handfunktionen“ einen weiteren Menüpunkt:




Abbildung 16: Ergänzung des Menüebene „Handfunktionen“