

# Ergänzung zur Benutzerinformation

## AquaControl +

*Füllstandsmeßgerät und Trinkwassernachspeisung*

**Artikel-Nr.: 351021**

### 11. Sonderfunktionen:


#### a) Analogausgang:

Als Zusatzfunktion ist Ihr Gerät mit einem Analogausgang ausgestattet. Dieser Ausgang bildet den von der Systemsteuerung angezeigten Prozentwert (0%-100%) auf einen Spannungsbereich von 0V bis 10V ab. Dabei gelten folgende Anschlusswerte:

minimaler Bürdewiderstand	: 20K Ohm
Kurzschlusschutz	: ja
Kurzschlussstrom	: ca. 15mA
Leitungslänge	: maximal 200m (geschirmt)

#### ***Hinweis:***

*Die Systemsteuerung ist nur in der Lage, ganze Prozentwerte anzuzeigen. Diese werden auf das Analogsignal abgebildet. Es ist daher nur die Auswertung einer Kommastelle des Analogsignals sinnvoll.*



↑↑  
- +  
0-10V

Abbildung 14: Lage des Analogausgangs



**Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand: Dezember 2012**